

●燃料コック

エンジンへのガスの供給、停止を行います。

閉 停止および保管時の位置です。

ガスは流れません。

開 運転時の位置です。



ガス漏れの恐れあり、エンジン停止時は必ず閉にしてください。

