

それぞれ2台の発電機のコントロールパネル内にある並列運転端子へ、並列運転ケーブルをしっかりと差し込んでください。



感電や火災のおそれあり、並列運転ケーブルの接続は奥までしっかりと差し込んでください。

使用する電気機器をアースしたときには、運転前に発電機もアースをしてください。

