

● 外気温が低い時

- 本機は燃料（ブタンガス）の性質上、 10°C 未満では運転できません。
- 初期の暖機が短いとエンストします。暖機に要する時間は外気温によって変わりますが、 10°C で約2分必要です。

