

(1)アスベスト含有が疑われる部品

No.	部品名称	部品番号	部品販売時期 (年)	販売 数量	部品使用 エンジン機種	備考
63	PACKING for OIL FILTER	04123-27010	2006	1	S6N	オイルフィルタ内部 パッキン
64	STARTER ASSY	04302-13021	2006, 2009	2	6DS	スタータ
65	PRESSURE SWITCH	04442-19200	2007~2009 2011~2012, 2014	13	S6R2	エレクトリックアラーム (機側盤)
66	THERMO METER	04522-14400	2012	1	S6K	アクセサリ
67	GLOVE VALVE	04916-10125	2013	4	S6B3, S12A, S16R GS12A, GS16R	オイルシステム (オイル抜き配管)
68	PACKING	11105-0	2007~2009	7	マリソギヤ (S12A2, 4DQ)	マリソギヤ 切替弁カバー用パッキン
69	PACKING	15144-3	2007~2009	7	マリソギヤ (S4F)	リバーズギヤ リアカバー用パッキン
70	GASKET	15196-9	2012~2014, 2016	6	マリソギヤ (S6N)	ギヤハウジング用 ガスケット
71	GASKET	15319-6	2012	1	マリソギヤ (S6RF)	セレクトラブル用 ガスケット
72	GASKET	15445-9	2007	2	マリソギヤ (S6MB)	ハウジング用 ガスケット
73	PACKING	15733-1	2007	2	マリソギヤ (S6RF, S6MB)	ギヤハウジング用 パッキン
74	PACKING	30004-05305	2006	6	6DB	ロッカーケース用 パッキン
75	GASKET CASE SIDE COVER	30025-03600	2009~2010	3	6DB	インジェクションポンプ用 ガスケット
76	GASKET	30025-23400	2007, 2009~2012 2015	16	6DB	燃料噴射ポンプ用 ガスケット
77	GASKET	30036-12401	2007	95	4DQ5	オイルポンプ用 ガスケット
78	GASKET	30045-60701	2012, 2014	2	S6K	冷却水パイプ用 ガスケット
79	GASKET	30045-75700	2006~2007	10	6DB	水ポンプ用 ガスケット
80	GASKET	30401-52100	2006~2007	33	4DQ3	シリンダヘッド用 ガスケット
81	GASKET	30611-51500	2006, 2010	2	4DQ	タイミングギヤケース用 ガスケット
82	GASKET	30946-00500	2006~2007	40	FEG150, 180TH FEG200TH, M6L	サーモスタット用 ガスケット
83	GASKET	31136-44500	2007	6	8DC20P, 8DC20PT 8C60P	オイルポンプ用 ガスケット
84	GASKET	31146-41100	2006	2	8DC8, 8DC9 8DC9-T	サーモスタット用 ガスケット
85	GASKET	31330-00409	2009	10	4DR(4ZB)	吸気システム用 ガスケット
86	GASKET	31345-10601	2006	3	4DR, 6DR	水ポンプ用 ガスケット
87	GASKET	31646-00600	2006	14	6DR5P, 6DR5C	クーリングシステム用 ガスケット
88	PACKING	32004-35300	2006~2007	11	DH	ロッカケース用 パッキン
89	PACKING	32025-20800	2006	2	DH21, DH24	アクセサリドライブ用 パッキン
90	PACKING	32030-00400	2006~2007	26	DH21, DH22 DH24	吸気マニホールド用 パッキン
91	GASKET	32032-00800	2006, 2009, 2018	3	DH	排気マニホールド用 ガスケット
92	GASKET	32032-10500	2006	24	DH	排気マニホールド用 ガスケット
93	PACKING	32045-00600	2006	2	DH1	水ポンプ用 パッキン
94	PACKING SEAL CASE	32340-02100	2006~2007	2	12DH	オイルフィルタ用 パッキン
95	GASKET	32530-22211	2006~2007	8	S6A	インタークーラエレメント用 ガスケット
96	PACKING OIL COOLER	32539-10600	2006	3	S6A	オイルクーラ用 パッキン
97	PACKING	33107-6	2008, 2010, 2014 2018	5	S6AH	ギヤハウジング用 パッキン
98	PACKING SEAL CASE	33313-10200	2007	3	12DE	オイルパン用 パッキン
99	GASKET	33332-02300	2007	3	12DE	排気マニホールド用 ガスケット

100	PACKING	33411-10400	2006	1	6DE	ギヤケース用 パッキン
101	PACKING	33430-00300	2006	44	6DE	吸気マニホールド用 パッキン
102	GASKET for EXHAUST MANIFOLD	33532-12500	2006~2007	51	12DE	排気マニホールド用 ガスケット
103	GASKET for INTERCOOLER ASSY	33A55-00010	2010, 2016	2	S6M3	インタークーラ用 ガスケット
104	GASKET	34532-10500	2006~2007	21	S2E	マニホールド用 ガスケット
105	GASKET	34539-01300	2006~2007	4	S3E, S3E2	オイルクーラ用 ガスケット
106	GASKET KIT	34594-00034	2006~2007	5	S2E	補修用ガスケットキット
107	GASKET KIT	34594-00054	2006~2007	2	S2E2	補修用ガスケットキット
108	GASKET	34607-08400	2006~2007	7	S4E, S4E2	リアプレート合わせ面用 ガスケット
109	GASKET for OIL COOLER ASSY	34739-00063	2013	1	S6A3, S6B3 S6B3F, S6B3M	オイルクーラ用 ガスケット
110	GASKET for INTERCOOLER ASSY	35A55-20010	2006	1	S6A3, S6B3 S6B3F, S6B3M	インタークーラ用 ガスケット
111	GASKET	36232-07200	2006~2007	28	S6BD	排気システム用 ガスケット
112	PACKING for AIR COMPRESSOR ASSY	36275-31010	2006	1	S6B	エアコンプレッサ用 パッキン
113	PACKING	36330-01600	2006	7	S4B	吸気マニホールド用 パッキン
114	PACKING	36330-01900	2006~2007	7	S4B	インタークーラ用 パッキン
115	GASKET for OIL COOLER ASSY	36339-00101	2013	1	S4BB, S4BB2 S4BC	オイルクーラ用 ガスケット
116	GASKET	36832-08901	2006~2007	2	S6F	排気システム用 ガスケット
117	GASKET	37555-28153	2006~2007	5	S6RF	インタークーラ用 ガスケット
118	GASKET	37555-28156	2006~2007	9	S6RF	インタークーラ用 ガスケット
119	GASKET OIL PAN	39A13-00201	2006	2	S6Y	オイルパン用 ガスケット
120	GASKET	39A25-10800	2008	2	S6Y	アクセサリドライブ用 ガスケット
121	GASKET	41046-01600	2006~2007	14	S6U2	冷却水パイプ用 ガスケット
122	GASKET	41655-00113	2006~2007	6	S16U	エアクーラ用 ガスケット
123	GASKET	41655-00116	2006	4	S16U	エアクーラ用 ガスケット
124	CLUTCH PLATE	42617-00125	2006, 2010, 2016	4	S3C	クラッチプレート
125	GEAR PUMP	42665-00010	2007, 2009	3	S3M, S3M3D	ギヤポンプ
126	VALVE BODY ASSY	42666-00010	2016	1	S3M-15, S3M-48	セレクトバルブ
127	GASKET	42742-02019	2006	3	M6H	インタークーラ用 ガスケット
128	GASKET	42742-02021	2006~2007	5	M6H	インタークーラ用 ガスケット
129	GASKET	42742-02022	2006~2007	8	M6H	インタークーラ用 ガスケット
130	PACKING	42743-01400	2006~2007	7	M6H	冷却水パイプ用 パッキン
131	GASKET	42773-58413	2006~2007	75	D4M	冷却装置用 ガスケット
132	GASKET	42773-58425	2006~2007	25	D4M	冷却装置用 ガスケット
133	GASKET	42773-58428	2006~2007	15	D4M	冷却装置用 ガスケット
134	GASKET	43514-4400	2015, 2018	2	S4BB	ギヤポンプ用 ガスケット
135	GASKET	45052-50032	2006~2007	15	6D14, M6H, S12A2 S3L, S4BB2, S4L S4L2, S4Q, S4Q2, S4S	ウォータークーラ用 ガスケット
136	GASKET	45718-60800	2006	2	FEG30	サーモスタット用 ガスケット
137	PIPE	45732-95500	2008	1	S6N	燃料パイプ
138	PIPE	45832-75300	2009	1	PG18, PG23	排気用フレキシブルパイプ

139	GASKET	45850-75400	2006	2	PG20, PG25 PG40, PG55	排気管用 ガスケット
140	PACKING for REPAIR KIT	45921-51720	2006	1	S16R	ヒートエクスチェンジャ用 パッキン
141	COVER	45970-43400	2006	1	6DB, 6DE 12DE, 12DM, 12DH	排気カバー
142	PACKING	45E82-41700	2006, 2008 2010~2013	9	M4M	ハウジング用 パッキン
143	GASKET	45M52-00600	2006~2007	14	CAT3406 CAT3408	ヒートエクスチェンジャ 清水クーラ用ガスケット
144	PACKING	46803-20300	2009~2011, 2017	5	DE21	熱交換器用 パッキン
145	PACKING	46804-19200	2007	1	12DE	冷却システム用 パッキン
146	PACKING	46805-06026	2007	2	12DE	ヒートエクスチェンジャ用 パッキン
147	PACKING	46805-09012	2006~2007	4	S12N	ヒートエクスチェンジャ用 パッキン
148	PACKING	46805-09016	2006~2007	4	S12N	ヒートエクスチェンジャ用 パッキン
149	PACKING	46805-09018	2006~2007	4	S12N	ヒートエクスチェンジャ用 パッキン
150	GASKET for REGULATOR	46T57-05500	2007	1	GS6A3	ガスサプライユニット用 ガスケット
151	PACKING	47101-21114	2006	4	S12A, S12A2	エアクーラ用 パッキン
152	PACKING for AIR COOLER ASSY	47101-27000	2006	1	S6N	インタークーラ用 パッキン
153	PACKING for AIR COOLER ASSY	47101-44800	2007	1	S16N	インタークーラ用 パッキン
154	PACKING	47303-10200	2007	4	DB, DE, DF DH, DK	燃料タンク用 パッキン
155	PACKING	47500-52200	2007	1	S12A2	オイルレベルゲージ用 パッキン
156	PACKING	47500-61400	2006~2007	2	S6R	クーリングシステム用 パッキン
157	PACKING for MUFFLER	47910-42100	2006~2007	4	S6B, S6B3	マフラー用 パッキン
158	GASKET	47911-20500	2006~2007	4	6DB10M	排気システム用 ガスケット
159	GASKET	49113-70100	2007	2	DH	吸気・排気システム用 ガスケット
160	PACKING	49121-24200	2006	2	STC70 (ターボチャージャ)	ターボチャージャ用 パッキン
161	PACKING	49121-24300	2006~2007	4	STC70 (ターボチャージャ)	ターボチャージャ用 パッキン
162	PACKING	49164-60900	2006~2007	4	M6J	ターボチャージャ用 パッキン
163	PACKING	A001W-14	2007~2008	28	ダイヤモンドセル 2MF-2L, 2MF-2, 3MF-1, 3MF-1L, 4MF-1L, 6GT-7, 6GTE- 7	水ポンプ コック部 パッキン
164	PACKING for EXHAUST MANIFOLD	EA013-73	2009	1	ダイヤモンドセル 2F, 3F	排気マニホールド用 パッキン
165	PACKING	EA110-54	2007, 2011~2013	36	ダイヤモンドセル 6GT	クランクケース用 パッキン
166	ADJUST PLATE	EA140-69	2007	6	ダイヤモンドセル 2DVA	燃料噴射ポンプ
167	PACKING	EA311-33	2007, 2010~2011 2015	6	ダイヤモンドセル 4PF	フロントカバー用 パッキン
168	PACKING	EA311-64	2006~2007	3	ダイヤモンドセル 2F, 3F	リアカバー用 パッキン
169	PACKING	EA311-80	2007~2008, 2013	9	ダイヤモンドセル 2F, 3F	シリンダケース用 パッキン
170	FELTRING	EA312-25	2009	1	ダイヤモンドセル 2F-5S, 3F-5f	フロントカバー部 フェルトリング
171	PACKING	EA361-50	2008	1	ダイヤモンドセル 3F	水ポンプ用 パッキン
172	PACKING	EB211-63	2007~2008	21	ダイヤモンドセル 3HF, 4HF	シリンダケースカバー用 パッキン
173	O-RING	EB211-79	2007, 2009~2010	7	ダイヤモンドセル 6GGT	オイルパン用 O-リング
174	PACKING	EB212-60	2007	2	ダイヤモンドセル 4PF	排気管用 パッキン
175	PACKING	EB314-66	2010, 2013	5	ダイヤモンドセル 4P-2, 4P-5, 4PF-1 6PF-1, 6PFAC	燃料フィルタ用 パッキン
176	PACKING	EB321-14	2007~2008	18	ダイヤモンドセル 3DVB, 4DVB 5DVB, 6DVB	シリンダヘッドカバー用 パッキン

177	PACKING	EB321-61	2007~2010, 2013	91	ダイヤディーゼル 3G-2, 6G-2	排水管水量調整弁用 パッキン
178	PACKING	EB411-36	2007~2010	14	ダイヤディーゼル 6AAC-2s, D6M-TK	熱交換器用パイプ接続部 パッキン
179	PACKING	EB610-17	2007~2009 2013~2014	8	ダイヤディーゼル 6GT-7	排気マニホールド用 パッキン
180	PACKING	EB611-35	2007	6	ダイヤディーゼル 3IF-1	シリンダライナ用 パッキン
181	PACKING	EB670-45	2007	2	ダイヤディーゼル 6NAC-2	切換弁オイルフィルタ用 パッキン
182	PACKING	EC210-13	2007, 2009	9	ダイヤディーゼル 2L	クランクケース用 パッキン
183	PACKING	EC210-31	2006~2007, 2014 2018	9	ダイヤディーゼル 2L	クランクケース用 パッキン
184	PACKING	EC270-18	2006~2007	8	ダイヤディーゼル 2L-1b	オイルフィルタ用 パッキン
185	PACKING	EC316-16	2010	1	ダイヤディーゼル 3R	オイルパン用 パッキン
186	PACKING CYL. HEAD	EC320-43C	2010	1	ダイヤディーゼル 3KF	シリンダヘッド用 パッキン
187	PACKING CYL. HEAD	EC320-43D	2010	1	ダイヤディーゼル 3KF	シリンダヘッド用 パッキン
188	PACKING CYL. HEAD	EC320-43E	2010	3	ダイヤディーゼル 3KF	シリンダヘッド用 パッキン
189	PACKING CYL. HEAD	EC320-93	2010	1	ダイヤディーゼル 3KF, 3KFE	シリンダヘッド用 パッキン
190	PACKING CYL. HEAD	EC320-93A	2009~2010	2	ダイヤディーゼル 3KF, 3KFE	シリンダヘッド用 パッキン
191	PACKING CYL. HEAD	EC320-93B	2007~2010	7	ダイヤディーゼル 3KF, 3KFE	シリンダヘッド用 パッキン
192	PACKING CYL. HEAD	EC320-93C	2009	3	ダイヤディーゼル 3QC15	シリンダヘッド用 パッキン
193	PACKING CYL. HEAD	EC320-93F	2009	3	ダイヤディーゼル 3QC15	シリンダヘッド用 パッキン
194	PACKING CYL. HEAD	EC323-34C	2009	4	ダイヤディーゼル 4K-3	シリンダヘッド用 パッキン
195	PACKING CYL. HEAD	EC323-38	2010	4	ダイヤディーゼル 4K, 4KE	シリンダヘッド用 パッキン
196	PACKING CYL. HEAD	EC323-38B	2009, 2011~2012	8	ダイヤディーゼル 4K, 4KE	シリンダヘッド用 パッキン
197	PACKING CYL. HEAD	EC323-43	2007, 2011	2	ダイヤディーゼル 3RF	シリンダヘッド用 パッキン
198	PACKING CYL. HEAD	EC323-43A	2007	2	ダイヤディーゼル 3RF	シリンダヘッド用 パッキン
199	PACKING CYL. HEAD	EC323-43C	2016	2	ダイヤディーゼル 3RF-2, 3RFE-2	シリンダヘッド用 パッキン
200	PACKING FUEL FILTER	EC340-28	2007~2008 2015~2016	5	ダイヤディーゼル 3QG15	燃料フィルタ用 パッキン
201	PACKING	EE200-21	2009, 2011, 2013	4	ダイヤディーゼル 2MF, 3MF, 4MF	プレチャンバー用 パッキン
202	PACKING	EE210-01	2006~2007	40	ダイヤディーゼル 6GGT	ロックカバー用 パッキン
203	PACKING	EE220-00	2008	2	ダイヤディーゼル 3HF, 4HF	伝動装置用 パッキン
204	PACKING	EE230-01	2008	2	ダイヤディーゼル 3HF, 4HF	伝動装置用 パッキン
205	PACKING	EE230-17	2006	4	ダイヤディーゼル 6TAC-1	遠心フィルタ用 パッキン
206	PACKING	EE230-18	2007	4	ダイヤディーゼル 6NBA-2	燃料システム用 パッキン
207	PACKING	EE230-22	2006	1	ダイヤディーゼル 6GT-7	ガバナ用 パッキン
208	PACKING	EE230-23	2007	5	ダイヤディーゼル 6GT-7	計器盤用 パッキン
209	PACKING	EE230-32	2006~2007	63	ダイヤディーゼル 2MF, 3MF, 4MF	排気マニホールド用 パッキン
210	PACKING	EE230-39	2006~2007	22	ダイヤディーゼル 6TAC	冷却水パイプ用 パッキン
211	PACKING	EE230-39C	2006	7	ダイヤディーゼル 6TAC-1	温水戻り装置用 パッキン
212	PACKING	EE230-46	2006~2007	6	ダイヤディーゼル 6TAC-1	燃料ポンプ用 パッキン
213	PACKING	EE230-50	2006	2	ダイヤディーゼル 6SAC-1	オイルパイプ用 パッキン
214	PACKING	EE231-57	2007	11	ダイヤディーゼル 6AAC-1	吸気マニホールド用 パッキン
215	PACKING	EE231-58	2012	4	ダイヤディーゼル 6TAC	排気マニホールド用 パッキン
216	PACKING	EE240-10	2007	1	ダイヤディーゼル 6GGT-2	遠心フィルタ用 パッキン

217	PACKING	EE240-20	2007	1	ダイヤディーゼル 6GT-7	燃料フィルタ用 パッキン
218	PACKING	EE240-25	2007	1	ダイヤディーゼル 6PF-1	排気マニホールド用 パッキン
219	PACKING	EE240-43	2007	2	ダイヤディーゼル 6GGT-2	オイルパイプ用 パッキン
220	PACKING	EE240-46	2007	1	ダイヤディーゼル 6GGT-2	排気マニホールド用 パッキン
221	PACKING	EE240-47	2007	12	ダイヤディーゼル 6TAC-1	シリンダヘッド用 パッキン
222	GASKET	EE240-52	2007	3	ダイヤディーゼル D6BD50	排気マニホールド用 ガスケット
223	PACKING	EE240-69	2006	1	ダイヤディーゼル 4GGT-2	水ポンプ用 パッキン
224	PACKING	EE240-94	2007	3	ダイヤディーゼル 6TAC-1	オイルクーラパイプ用 パッキン
225	PACKING	EE241-11	2007	1	ダイヤディーゼル 6GT	クラッチ用 パッキン
226	O-RING	EE540-45A	2007, 2010, 2018	4	ダイヤディーゼル 6ZGAC-1	冷却装置用 O-リング
227	MOTOR SELL	EE930-44	2013, 2017	2	ダイヤディーゼル 2MF-2	スタータ
228	PACKING	EF410-28	2006~2007	13	ダイヤディーゼル 4PF-1	排気マニホールド用 パッキン
229	PACKING	EF410-98	2007	2	ダイヤディーゼル 4PF	クランクケース用 パッキン
230	PACKING CYL. HEAD	EF420-08A	2007, 2011, 2013 2017	17	ダイヤディーゼル 4P, 4PE	シリンダヘッド用 パッキン
231	PACKING CYL. HEAD	EF420-08B	2007, 2011~2013	15	ダイヤディーゼル 4P-2	シリンダヘッド用 パッキン
232	PACKING CYL. HEAD	EF420-42A	2008	1	ダイヤディーゼル 4PF	シリンダヘッド用 パッキン
233	PACKING CYL. HEAD	EF420-42C	2007, 2014	15	ダイヤディーゼル 4PF	シリンダヘッド用 パッキン
234	PACKING	EF440-51	2006	1	ダイヤディーゼル 4PF	燃料ポンプ用 パッキン
235	PACKING	EF460-24	2006	6	ダイヤディーゼル 4P-2	水ポンプブランジャ部 パッキン
236	PACKING	EF480-51	2006	1	ダイヤディーゼル 6PF-1	クラッチ用 パッキン
237	PACKING	EF480-76	2008	1	ダイヤディーゼル 4PF-1, 4PFE-1	トランスミッション用 パッキン
238	PACKING	EF610-31	2007	6	ダイヤディーゼル 6PGAC-1	クランクケース点検カバー用 パッキン
239	PACKING	EF610-75	2007	12	ダイヤディーゼル 6PGAC-1	排気マニホールド用 パッキン
240	GASKET	EF610-97	2007	2	ダイヤディーゼル 6PF-1	排気マニホールド用 ガスケット
241	PACKING CYL. HEAD	EF611-20	2012	2	ダイヤディーゼル 4PF	シリンダヘッド用 パッキン
242	PACKING CYL. HEAD	EF611-20A	2008, 2012	5	ダイヤディーゼル 4PF	シリンダヘッド用 パッキン
243	PACKING CYL. HEAD	EF611-20C	2008, 2012	9	ダイヤディーゼル 4PF	シリンダヘッド用 パッキン
244	GASKET	EF611-20E	2012	2	ダイヤディーゼル 4PF	シリンダヘッド用 ガスケット
245	PACKING	EF660-24	2006	1	ダイヤディーゼル 4PF-1	空気室用 パッキン
246	PACKING	EF660-37	2007	1	ダイヤディーゼル 6PKAC-1	サーモスタット用 パッキン
247	PACKING	EF680-02	2006	1	ダイヤディーゼル 6PF-1	トランスミッション用 パッキン
248	PACKING	EH310-37	2008	3	ダイヤディーゼル 4H-1, 4H-2S	シリンダヘッドカバー用 パッキン
249	PACKING	EH390-31	2006~2008, 2010 2012	27	ダイヤディーゼル 6NAC-2	始動弁用 パッキン
250	PACKING	EH470-14	2006, 2008, 2011	6	ダイヤディーゼル 1M	燃料フィルタ用 パッキン
251	PACKING HEAD	EK111-16B	2008~2009, 2012	3	ダイヤディーゼル 1E, 1EE	シリンダヘッド用 パッキン
252	PACKING	EK180-39	2008, 2010~2011 2017	4	ダイヤディーゼル 1E, 1EE	減速機用 パッキン
253	PACKING	EK210-86	2007~2008 2010~2011, 2013	11	ダイヤディーゼル 2M	シリンダケース用 パッキン
254	PACKING	EK210-88A	2006~2007	5	ダイヤディーゼル 3M-2	冷却水配管用 パッキン
255	PACKING CYL. HEAD	EK210-94A	2007~2008 2010~2011 2013, 2016	26	ダイヤディーゼル 3M-2	シリンダヘッド用 パッキン

256	PACKING	EK270-04	2006	2	ダイヤディーゼル 2M-2	汚器本体用 パッキン
257	PACKING	EK310-42	2006	2	ダイヤディーゼル 3M-2	吸気マニホールド用 パッキン
258	PACKING	EK410-91	2009	4	ダイヤディーゼル 4MF-2L	シリンダヘッド用 パッキン
259	PACKING	EK480-17	2011	1	ダイヤディーゼル 3MF, 4MF	クラッチ用 パッキン
260	PACKING	EK480-18	2006, 2008 2011~2012	6	ダイヤディーゼル 4MF-2L	油圧式クラッチ用 パッキン
261	PACKING	EK480-19	2006, 2008~2009 2011~2012	6	ダイヤディーゼル 4MF-2L	油圧式クラッチ用 パッキン
262	PACKING	EK480-20	2009, 2011~2012	3	ダイヤディーゼル 3MF, 4MF	クラッチ用 パッキン
263	PACKING for EXHAUST MANIFOLD	EN015-62	2010	1	ダイヤディーゼル 5GF	排気マニホールド用 パッキン
264	PACKING	EN310-03	2010	1	ダイヤディーゼル 3GTE-5	オイルパン用 パッキン
265	PACKING	EN315-63	2006, 2008~2011 2014~2015	46	ダイヤディーゼル 6GGT-2	予燃焼室口金 パッキン
266	PACKING	EN325-35A	2009	1	ダイヤディーゼル 6GGT-2	シリンダヘッド用 パッキン
267	PACKING	EN340-17	2010, 2013	5	ダイヤディーゼル 4PF	燃料フィルタ用 パッキン
268	PACKING	EN395-02	2007, 2010~2014	10	ダイヤディーゼル 6GGT	始動装置用 パッキン
269	PACKING	EN510-25	2007	14	ダイヤディーゼル 6GT-7	クランクケースサイドカバー用 パッキン
270	PACKING	EN510-27	2006	12	ダイヤディーゼル 6GT-7	クランクケースサイドカバー用 パッキン
271	PACKING	EN512-33	2007~2011 2013~2015, 2017	71	ダイヤディーゼル 6GGT	噴射管用 パッキン
272	PACKING	EN540-02	2006, 2009~2010	4	ダイヤディーゼル 6GGT	燃料ポンプ用 パッキン
273	PACKING	EN540-04	2010	1	ダイヤディーゼル 6GT	燃料ポンプ用 パッキン
274	PACKING	EN540-06	2010	2	ダイヤディーゼル 6GT	燃料ポンプ用 パッキン
275	PACKING	EN570-28	2007~2009 2014~2015	34	ダイヤディーゼル 6GGT	オイルクーラ用 パッキン
276	PACKING	EN580-10	2010	1	ダイヤディーゼル 6GGT	水ポンプ用 パッキン
277	PACKING	EN580-18	2017	1	ダイヤディーゼル 6GGT	リアカバー用 パッキン
278	PACKING	EN590-03	2008, 2010	3	ダイヤディーゼル 6GT	分配弁用 パッキン
279	PACKING	EN590-04	2008, 2010~2014	13	ダイヤディーゼル 6GT-7	分配弁蓋用 パッキン
280	PACKING	EN610-08	2014, 2017	2	ダイヤディーゼル 5G-2	前蓋用 パッキン
281	PACKING	EN610-59	2006	2	ダイヤディーゼル 6GFAC-1K	吸気集合管側蓋用 パッキン
282	GASKET	EN610-84	2006~2007	24	ダイヤディーゼル 6GFAC-1K	吸気集合管用 ガスケット
283	GASKET	EN610-85	2006~2007	101	ダイヤディーゼル 6GT-7	排気集合管用 ガスケット
284	PACKING	EN615-36	2007	1	ダイヤディーゼル 6GFAC-1K	排気集合管側蓋用 パッキン
285	PACKING	EN615-38	2007	2	ダイヤディーゼル 6GFAC-1K	排気集合管側蓋用 パッキン
286	PACKING	EN640-25	2006~2008 2010, 2014, 2017	13	ダイヤディーゼル 6GT-7	燃料汚網用 パッキン
287	PACKING	EN645-52	2006	1	ダイヤディーゼル D6T, D6TB	調速機用 パッキン
288	PACKING	ER282-15	2010, 2013	5	ダイヤディーゼル 4PF	燃料フィルタ用 パッキン
289	PACKING	ER561-55	2007	1	ダイヤディーゼル 4GGT-2	ビルジポンプ用 パッキン
290	PACKING	ER661-15	2006	2	ダイヤディーゼル 3DVA	冷却装置用 パッキン
291	PACKING	EY068-07A	2006~2007 2010~2011	46	ダイヤディーゼル 6TAC	シリンダヘッド用 パッキン
292	PACKING	EY068-07B	2006, 2010~2011	24	ダイヤディーゼル 6TAC	シリンダヘッド用 パッキン
293	PACKING CYL. HEAD	EY169-30A	2006, 2009	10	ダイヤディーゼル 6SGAC-1	シリンダヘッド用 パッキン
294	PACKING CYL. HEAD	EY169-30B	2006	4	ダイヤディーゼル 6SGAC-1	シリンダヘッド用 パッキン
295	PACKING	EZ660-02006	2006~2007	4	ダイヤディーゼル 6ZC-2	清水冷却器用 パッキン

296	PACKING	H6146-A030A	2006~2007	5	ダイヤディーゼル S3C-M15	海水ポンプ支台用 パッキン
297	GASKET, INLET PIPE	K8744-220	2006~2008, 2011 2018	7	かつらエンジン MM4, MM4H	吸気システム用 ガスケット
298	GASKET REAR COVER	K9013-452	2006	10	かつらエンジン D2700, D2400 D1300, NM10, NM85	リヤサイドカバー用 ガスケット
299	STARTER ASSY	M004T-55075	2012	1	M6L	スタータ
300	STARTER ASSY	ME037-158	2007, 2010~2011 2016	5	6D1	スタータ
301	STARTER ASSY	ME037-636	2008	1	6D14, 6D16	スタータ
302	GASKET	ME040-210	2007	1	6DB10M, 6DB1	吸気マニホールド用 ガスケット
303	GASKET COVER	ME041-116	2010, 2012, 2015	5	FEG130H, 100H 6D16T	クランクケース カバー用 ガスケット
304	GASKET	ME041-117	2007	2	FEG100H, 130H 6D14, 6D16	オイルライン用 ガスケット
305	GASKET	ME058-686	2006~2007	8	FEG215H, 6D22TC	ターボチャージャ入口配管用 ガスケット
306	GASKET	ME058-961	2007	1	6D20, 6D22	無過給運転部品用 ガスケット
307	GASKET	MH035-159	2006	2	6DB10PT 8DC90	ターボチャージャ パイプ用 ガスケット
308	GASKET CONDENSER	MM305-451	2006	3	NM7H	冷却装置用 ガスケット
309	GASKET CONDENSER	MM307-449	2006	13	NM85, NM10	コンデンサ用 ガスケット
310	GASKET ROCKER COVER	MM314-34001	2006	1	C45, C50, C60 C70, C75	ロッカーカバー用 ガスケット
311	GASKET CONDENSER	MM317-425	2006	1	C50, C55, C60 C70, C75	冷却装置用 ガスケット
312	GASKET GEAR CASE	MM318-43101	2006	1	C45	ギヤケース用 ガスケット
313	GASKET ROCKER COVER	MM320-33601	2006	2	D700, D800	ロッカーカバー用 ガスケット
314	GASKET GEAR CASE	MM320-42501	2006	2	D700, D800	ギヤケース用 ガスケット
315	GASKET SET	MM335-697	2006	2	C50L	補修用ガスケットキット
316	PACKING	N0740-04521	2009, 2015	2	S8A, S8AF	ギヤハウジング用 パッキン
317	PACKING	TB410-74	2006	1	ダイヤディーゼル 4SAC, 6SAC, 6SFAC 4SGAC, 6SGAC	インタークーラ出口配管用 パッキン
318	PACKING	TB410-75	2006	4	ダイヤディーゼル 4SAC, 6SAC, 6SFAC 4SGAC, 6SGAC	吸気マニホールド用 パッキン
319	PLATE ADJUSTING	TB412-16C	2006~2008, 2010	33	ダイヤディーゼル 4SAC, 6SAC, 6SFAC 4SGAC, 6SGAC	排気管調整プレート
320	PACKING	TB412-52	2006	13	ダイヤディーゼル 4SAC, 6SAC, 6SFAC 4SGAC, 6SGAC	排気マニホールド用 パッキン
321	PACKING	TB441-04A	2010~2011	2	ダイヤディーゼル 6TAC	燃料ポンプ用 パッキン
322	PACKING	TB480-49	2012	1	ダイヤディーゼル 4SAC, 6SAC, 6SFAC 4SGAC, 6SGAC	オイルポンプ用 パッキン
323	PACKING	TB481-55	2012	1	ダイヤディーゼル 4SAC, 6SAC, 6SFAC 4SGAC, 6SGAC	オイルポンプ用 パッキン
324	PACKING	TB610-14	2006	4	ダイヤディーゼル 4SAC, 6SAC, 6SFAC 4SGAC, 6SGAC	ロッカーケース用 パッキン
325	PACKING	TB630-10	2011	12	ダイヤディーゼル 4SAC-1S	カム装置用 パッキン
326	GASKET	TC319-66	2007	1	ダイヤディーゼル 2ZD, D3ZD, D4ZD 2Z, 4Z, 4ZD, 6ZD 6ZC-3	排気集合管蓋用 ガスケット
327	PACKING	TD410-30	2006~2007	10	ダイヤディーゼル 3A15, 3AAC 6A1, 6AAC, D6M	空気冷却器用 パッキン
328	PACKING	TE100-91	2008, 2010	2	ダイヤディーゼル マリンギヤ (D4ZF-T, D4ZF-TY, 6ZB-3, 6ZA-3)	クラッチ軸受け支持板用 パッキン
329	PACKING	TE100-92	2008, 2010	2	ダイヤディーゼル 6ZB-2, 6ZBE-2	トランスミッション用 パッキン

330	PACKING	TE100-95	2006	6	ダイヤディーゼル マリンギヤ (4PF-5, 6ZC-5)	切替弁側板用 パッキン
331	PACKING	TE102-90	2007, 2010~2012 2015	8	ダイヤディーゼル マリンギヤ (4P-5, 4PE-5, 4PF-5)	クラッチ室 リヤカバー用 パッキン
332	PACKING	TE102-93	2006~2009 2012~2018	36	ダイヤディーゼル マリンギヤ (4P-5, 4PE-5, 4PF-5)	クラッチ室 逆転軸軸受抑え用 パッキン
333	PACKING	TE102-97	2011	1	ダイヤディーゼル 4PF	伝動装置用 パッキン
334	PACKING	TE104-91	2006~2007 2013, 2015	8	ダイヤディーゼル マリンギヤ (4GGT-2, 5GGT-2, 5GGTE-2)	クラッチ室後部蓋用 パッキン
335	PACKING	TE104-92	2006~2011, 2013 2015~2016	19	ダイヤディーゼル マリンギヤ (6GF-2, 6GFE-2, 4GGT-2, 5GGT-2, 5GGTE-2)	切替弁用 パッキン
336	PACKING	TE104-93	2007~2011, 2016	11	ダイヤディーゼル 6GGT	クラッチ用 パッキン
337	PACKING	TE104-93A	2006~2007 2013, 2015	7	ダイヤディーゼル マリンギヤ (6GF-2, 6GFE-2, 6GT-7, 6GTE-7, 6GGT-2, 6GGE-2, 6GGTE-2, 4GGT-2, 5GGT-2, 5GGTE-2)	逆転軸軸受抑え用 パッキン
338	PACKING	TE104-95	2006~2007	3	ダイヤディーゼル マリンギヤ (6GF-2, 6GFE-2, 6GT-7, 6GTE-7, 6GGT-2, 6GGE-2, 6GGTE-2, 4GGT-2, 5GGT-2, 5GGTE-2)	切替弁側板用 パッキン
339	PACKING	TE104-96	2006~2009	4	ダイヤディーゼル マリンギヤ (6GF-2, 6GFE-2, 6GT-7, 6GTE-7, 6GGT-2, 6GGE-2, 6GGTE-2, 4GGT-2, 5GGT-2, 5GGTE-2)	緩衝ピストン塞用 パッキン
340	PACKING	TE106-26	2007	1	ダイヤディーゼル 6GGT	クラッチ用 パッキン
341	PACKING	TE106-27	2007~2011, 2016	10	ダイヤディーゼル 6GGT	クラッチ用 パッキン
342	PACKING	TE111-10	2006~2007	2	ダイヤディーゼル 6ZHBAL-1	トランスミッション用 パッキン
343	PACKING	TE111-11	2006~2007	2	ダイヤディーゼル 6ZHBAL-1	トランスミッション用 パッキン
344	PACKING	TE111-16	2006	2	ダイヤディーゼル マリンギヤ (6TAC-1)	オイルポンプ用 パッキン
345	PACKING	TE116-81	2008, 2011	2	ダイヤディーゼル マリンギヤ (4GT-7, 6PK-1 6PKE-1)	クラッチ軸軸受支持板用 パッキン
346	PACKING	TE116-83	2008~2009, 2011 2013, 2015	6	ダイヤディーゼル 6PK-1, 6PKE-1	トランスミッション用 パッキン
347	PACKING	TE116-84	2006~2008 2010~2013, 2016	26	ダイヤディーゼル マリンギヤ (AAC-2)	オイルポンプ用 パッキン
348	PACKING	TE117-30	2007~2009 2011~2014, 2016	16	ダイヤディーゼル マリンギヤ (AAC-2, 4B35)	伝動装置 切替弁用 パッキン
349	PACKING	TE120-45	2006~2007	3	ダイヤディーゼル マリンギヤ (6PK-1, 6PKE-1)	後部蓋軸受支持板用 パッキン
350	PACKING OIL PUMP	TE120-46	2006~2007	4	ダイヤディーゼル マリンギヤ (6PK-1, 6PKE-1)	オイルポンプ逆転軸軸受抑え用 パッキン
351	PACKING	TF610-26	2006	1	ダイヤディーゼル 4TAC, 6TAC D6TB, D6T	インタークーラ出口側配管用 パッキン
352	PACKING	TF610-27	2007	6	ダイヤディーゼル 4TAC, 6TAC D6TB, D6T	吸気マニホールド取付用 パッキン
353	PACKING CYLINDER	TF610-51	2007	4	ダイヤディーゼル 6TAC	クランクケース用 パッキン
354	PACKING CYL. HEAD	TH320-06A	2011, 2013	4	ダイヤディーゼル 1DE-1, 2DE-1 3DE-1, 4DE-1	シリンダヘッド用 パッキン