

## ● 外気温度が高い時

- 本機は、LPGボンベ接続ソケットに圧力安全弁を備えています。
- LPGボンベの圧力が高まると、安全弁が作動し、ガス通路を閉止します。
- 外気温が使用温度範囲（40℃）を超える場合に作動します。
- 圧力安全弁が作動した場合は、リセットボタンを押さないで解除することができません。
- リセットボタンは発電機に付属のドライバーのグリップ部等の硬い物を押すことで解除してください。

